

- Schritt 1 - Überlegen Sie, welche Teile des Bootes Sie mit **MarineMat** abdecken möchten.
- Schritt 2 - Schneiden Sie die Folie mit einem großen Rand in die grobe Form. Der Umfang jedes Teils sollte innerhalb des Schnittfilms bleiben.
- Schritt 3 - Kleben Sie die zugeschnittene Folie mit Klebeband fest.
- Schritt 4 - Zeichnen Sie die Außenkante der gewünschten Matte mit einem wasserfesten Marker.
- Achten Sie besonders auf die Ecken. Rund oder rechteckig, die Wahl liegt bei Ihnen.
- Hinweis: Wir empfehlen, mindestens 1 bis 2 cm vom vertikalen Winkel entfernt zu bleiben. Also für den Boden, 1 bis 2 cm von senkrechten Wänden entfernt bleiben.
- Hinweis Möchten Sie **MarineMat** über Anti-Rutsch legen? Dann probiere die Matte etwas größer als die Anti-Rutsch-Oberfläche zu machen.
- Schritt 5 - Nummerieren Sie alle Teile und markieren Sie deutlich; Bogen / Zaun, Richtung der Teakline (falls zutreffend) und ob es Snap-It oder Stick-It teilen sind.
- Hinweis: Wenn einzelne Teile nahezu aneinander ausgerichtet werden müssen, mach das Design durchlaufend (Sichtlinien). In diesem Fall: zeichne eine gerade Linie über frühere Teilen und markiere sie klar mit Buchstaben.
- Schritt 6 - Erstellen Sie klare, erkennbare Übersichtsbilder aller Schablonenteilen auf dem Boot. Unser Designteam bekommt einen guten Eindruck vom Boot, Ihrer Wünschen und Design und können dies berücksichtigen.
- Schritt 7 - Füllen Sie das Bestellformular klar und vollständig aus und stellen Sie sicher, dass das Nummerierung der Teile auf die richtige Weise auf den Bestellformular stehen.
- Schritt 8 - Senden Sie alle Bilder über Wetransfer an [info@marinemat.nl](mailto:info@marinemat.nl)
- Schritt 9 - Senden Sie uns die Vorlagen mit Ihrem Bestellformular.

Sobald wir alles erhalten haben, werden wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um die Details und die weiteren Schritte zu besprechen.